



AXAGON

BENUTZERHANDBUCH

# USB TO **SERIAL** ADVANCED **ADAPTER**


ADS-1PS



# INSTALLATIONSVORGANG


1. Den Adapter an einen USB-Port von dem Computer anschließen, er wird automatisch erkannt (Abb. 1).

**ABBILDUNG 1.** Erkennung von dem ADS-1PS Adapter im Windows 10.



2. Der benötigte Treiber wird über Windows Update automatisch heruntergeladen.
3. Man kann ihn im Geräte-Manager auch manuell aktualisieren und automatisch suchen lassen (Abb. 2).

**ABBILDUNG 2.** Suche nach Treibersoftware und ihre Aktualisierung im Windows 10.




4. Die Treibersoftware kann auch manuell installiert werden.
5. Laden Sie den neuesten Treiber von [www.axagon.eu](http://www.axagon.eu) herunter. Die heruntergeladene Datei entpacken und die Datei PL2303\_Prolific\_DriverInstaller.exe im folgenden Ordner starten: Windows.



6. Im Geräte-Manager prüfen, ob die Installation korrekt war (Abb. 3).


**ABBILDUNG 3.** Überprüfung von der erfolgreichen Installation im Geräte-Manager (Windows 10).



# EINSTELLUNG VON SERIELLER SCHNITTSTELLE


1. Im Geräte-Manager mit der rechten Maustaste auf die Position „Prolific USB-to-Serial Comm Port“ klicken und im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“ auswählen (Abb. 4).

**ABBILDUNG 4.** Einstellung von Eigenschaften serieller Schnittstelle im Windows 10.




2. Im Fenster „Eigenschaften von USB Serial Port“ den Reiter „Anschlusseinstellungen/Port Settings“ auswählen, auf dem seine Geschwindigkeit, Wortlänge, Parität, Stoppbits und Flusststeuerung eingestellt werden können (Abb. 5, Abb. 8).

**ABBILDUNG 5.** Einstellung von Eigenschaften serieller Schnittstelle im Windows 10.




3. Auf dem Reiter „Power Management“ können Sparmodus und entferntes Aufwecken vom Computer „Wake Up“ eingestellt werden (Abb. 6).

**ABBILDUNG 6.** Einstellung von Eigenschaften serieller Schnittstelle im Windows 10.




4. Die COM-Anschlussnummer kann mit einem Klick auf den Button [Erweitert / Advanced] (Abb. 7) geändert werden.

**ABBILDUNG 7.** Einstellung von Eigenschaften serieller Schnittstelle im Windows 10.



**ABBILDUNG 8.** Fortgeschrittene Einstellung von Eigenschaften serieller Schnittstelle im Windows 10.



## GARANTIEBEDINGUNGEN

Auf alle AXAGON-Produkte bezieht sich eine Garantiefrist von 24 Monaten ab der Produktübernahme durch den Käufer.

Die Reklamationen im Rahmen der Garantiefrist können ausschließlich bei dem AXAGON-Partner geltend gemacht werden, der dem Käufer das jeweilige Gerät lieferte.

Die reklamierte Ware muss vollständig sein, einschließlich Netzteile, Kabel, Adapter, Medien mit Treibern und mit sonstigem Zubehör, am besten in der Originalverpackung.

## TECHNISCHER SUPPORT

Sollte bei Ihrem Gerät ein technisches Problem auftauchen, sollten Sie zusätzliche Infos, Treiber oder einen technischen Rat benötigen, dann besuchen Sie zuerst die AXAGON-Webseite unter [www.axagon.eu](http://www.axagon.eu).

Sollten Sie dort keine zufriedenstellende Antwort finden, können Sie sich gerne an unseren technischen Support wenden. Für technische Fragen bitte diese E-Mail-Adresse verwenden: [support@axagon.cz](mailto:support@axagon.cz).

**AXAGON®**

© 2017 AXAGON Czech Republic. All rights reserved.  
All brands and product names are registered trademarks of their respective owners.  
Specifications are subject to change without prior notice.

201708REV1.0

