



AXAGON

INSTRUCTIONS FOR USE

(original)
revision 1.0

ADS-1PQN

USB > SERIAL ADVANCED ACTIVE ADAPTER

with 1.5 m CABLE

- ENG** Instructions for use (original)
- CZ** Návod k použití (original)
- DE** Gebrauchsanweisungen (Übersetzung)
- DK** Brugsanvisning (translation)
- ESP** Instrucciones de uso (traducción)
- FIN** Käyttöohjeet (käänös)
- FR** Instructions d'utilisation (traduction)
- GR** Οδηγίες χρήσης (μετάφραση)
- HR** Upute za korištenje (prijevod)
- HU** Felhasználói kézikönyv (fordítás)
- IT** Istruzioni per l'uso. (traduzione)
- NL** Instructies voor gebruik (vertaling)
- PL** Instrukcja użycia (tłumaczenie)
- PT** Instruções de utilização (tradução)
- RO** Instrucţiuni pentru utilizare (traducere)
- RU** Инструкция по эксплуатации (транслация)
- SK** Návod na použitie (preklad)
- SWE** Användarinstruktioner (translation)
- TR** Kullanım talimatları (tercime)
- BG** Инструкции за употреба (превод)
- CN** 使用说明 (翻译)
- ARA** تعليمات الاستخدام (الترجمة)

- EN** 1. Connect the adapter to the USB port of the computer, it will be detected automatically (Fig. 1).
- EN** 2. The necessary driver will be automatically downloaded from Windows Update.
- EN** 3. You can also manually update it in "Device Manager" and have it searched automatically (Fig. 2).
- EN** 4. You can also install driver software manually.
- EN** 5. Download the latest driver from the axagon.eu website. When the download is complete, extract the downloaded file and run **CDM212364_Setup.exe**
- EN** 6. Check the successful installation in "Device Manager" (Fig. 3).

SERIAL PORT SET UP

In "Device Manager", right-click "USB Serial Port" and select "Properties" from the menu (Fig. 4).

NASTAVENÍ SERIOVEHO PORTU

Ve „Správci zařízení“ klikněte pravým tlačítkem myši na položku „USB Serial Port“ a z menu vyberte volbu „Vlastnosti“ (obr. 4).

SERIELLE SCHNITTSTELLE EINRICHTEN

Klicken Sie im "Geräte Manager" mit der rechten Maustaste auf "USB-Serial Port" und wählen Sie im Menü "Eigenschaften" (Abb. 4).

SARJALITÄNNÄN ASETUKSET

"Laitehallinnasta" klikkaa oikealla hiiren painikkeella "USB Serial Port" ja valitse "Ominaisuudet" valikosta (Kuva 4).

CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL

En el "Administrador de dispositivos", haga clic con el botón derecho del mouse en "Puerto serial USB" y seleccione "Propiedades" en el menú (Fig. 4).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΙΑΣ ΘΥΡΑΣ

Στο "Device Manager", κάντε δεξί κλικ στο "USB Serial Port" και επιλέξτε "Properties" από το μενού (Εικ. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA SERIALE

In "Gestione periferiche", cliccare con il tasto destro del mouse su "Porta seriale USB" e selezionare "Proprietà" dal menu (Fig. 4).

SERIELE POORT INSTELLEN

Klik in "Apparaatbeheer" met de rechtermuisknop op "USB Seriele Poort" en selecteer "Eigenschappen" in het menu (Fig. 4).

POSTAVLJANJE SERIJSKOG PORTA

U "Upravitelju uređaja", kliknite desnom tipkom na "USB Serijski Port" i odaberite "Svojstva" iz padajućeg izbornika (Slika 4).

SOROS PORT BEÁLLÍTÁSA

Az "Eszközkezelő" menüben kattintson a jobb gombbal az "USB soros port"-ra, és válassza a "Tulajdonságok" menüpontot (4. ábra).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA SERIALE

In "Gestione periferiche", cliccare con il tasto destro del mouse su "Porta seriale USB" e selezionare "Proprietà" dal menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA SERIALE

In "Gestione periferiche", cliccare con il tasto destro del mouse su "Porta seriale USB" e selezionare "Proprietà" dal menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE




Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

CONFIGURAZIONE DELLA PORTA DE SÉRIE

Em "Gestor de Dispositivos", clique com o botão direito em "Porta de Série USB" e seleccione "Propriedades" no menu (Fig. 4).

- CN** 1. 将适配器连接到电脑的USB接口，会自动检测到（图1）。
- CN** 2. 在Windows Update中会自动下载所需的驱动程序。
- CN** 3. 您也可以在此"设备管理器"中手动更新，让它自动搜索（图2）。
- CN** 4. 您也可以手动安装驱动程序。
- CN** 5. 在axagon.eu网站上下载最新的驱动程序。下载完成后，解压下载的文件，运行CDM212364_Setup.exe。
- CN** 6. 在"设备管理器"中检查安装是否成功（图3）。

串行端口的设置
在"设备管理器"中，右击"USB接口"，在菜单中选择"属性"（图4）。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT

- USB-A male connector

OUTPUT

- DB9 male connector
- Serial RS-232 standard
- 75bit/s — 12 000 000bit/s
- Compatible: 16C950 UART
- Backwards compatible: 16C550, 16C650, 16C750, 16C850

CHIPSET

- FTDI FT232RL & TI TRS2131

TRANSFER SPEED

- up to 256 kbit/s

OTHER FEATURES

- FIFO Buffer 256B / 128B
- Remote Wake-UP
- Advanced setting options

SIZE NET WEIGHT

- 34 x 59 x 16 mm • 1.5 m cable length • 83 g

POWER SUPPLY

- Powered via USB bus

OS SUPPORTED

- Windows • macOS • Linux • Chrome OS

- ARA** 1. قم بتوصيل المحول بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر ، وسيتم اكتشافه تلقائياً (الشكل 1).
- ARA** 2. سيتم تنزيل برنامج التشغيل اللازم تلقائياً من Windows Update.
- ARA** 3. يمكنك أيضاً تحديثه يدوياً في "إدارة الأجهزة" والبحث عنه تلقائياً (الشكل 2).
- ARA** 4. يمكنك أيضاً تثبيت برنامج التشغيل يدوياً.
- ARA** 5. قم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل من موقع الويب axagon.eu عند اكتمال التنزيل ، قم باستخراج الملف الذي تم تنزيله وتشغيل CDM212364_Setup.exe.
- ARA** 6. تحقق من التثبيت الناجح في "إدارة الأجهزة" (الشكل 3).

إنشاء المنفذ التسلسلي

في "إدارة الأجهزة" ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق "منفذ USB

التسلسلي" وحدد "خصائص" من القائمة (الشكل 4).



